

SERVICE



MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG



2113R | 2123R
FOGÃO ELÉCTRICO
ELECTRIC COOKING TOP
KOCHPLATTEN

KOCHPLATTEN 2113R - 2123R

1. Wählen Sie den Standort des Gerätes sorgfältig aus.
 - a) Stellen Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf, an dem es nicht in direkten Kontakt mit Wasser kommen kann. Richten Sie niemals einen Wasserstrahl auf das Gerät!
 - b) Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder hitzeempfindlichen Materialien auf.
 - c) Entfernen Sie alle Plastikschutzfolien vor der Inbetriebnahme.

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch ihre Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Unterweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

Dieses Gerät ist nicht für die Anwendung durch Kinder geeignet. Stellen Sie das Gerät ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.

2. Um Schäden zu vermeiden, kontrollieren Sie, dass die Angaben auf dem Typenschild des Geräts mit der Spannung und Frequenz des Stromnetzes übereinstimmen. Der Stromanschluss muss über einen allpoligen Schalter mit Kontaktöffnungsweite von 3 mm und einen Fehlerstromschutz für 30 mA verfügen.

Die Installation muss mit allen geltenden Bestimmungen und Richtlinien am Installationsort übereinstimmen. Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein Aufkleber mit dem Symbol , das ein Terminal für die äquipotenziale Schaltung mit anderen Geräten anzeigt.

Schliessen Sie das Gerät nicht mit einer Mehrfachsteckdose oder einem Verlängerungskabel an das Stromnetz an!

Das Modell 2123R Muss an direkt mit einem geerdeten netzanschluss angeschlossen werden.

3. Der Herd verfügt über einen Temperaturregler mit 6 Positionen, von der 1 für die geringste und 6 die höchste Temperatur steht.

Wenn der Herd mit der Stromquelle verbunden ist, drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Position. Die orangefarbene Signalleuchte geht an um anzuzeigen, dass das Gerät in Betrieb ist.

Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den Temperaturregler auf Position 0.

Benutzen Sie nur Töpfe und Pfannen mit einem Durchmesser zwischen 280-320 mm. Kochbehälter mit einem grösseren Durchmesser können das Sicherheitssystem auslösen!

4. Bedienen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen!

Gefahr von Verbrennungen und Verbrühungen! Die Kochplatten werden sehr heiß. Berühren Sie die Kochplatten nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Falls versehentlich Wasser oder eine andere Flüssigkeit auf das Gerät gelangen, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromzufuhr. Trocknen Sie das Gerät sorgfältig ab bzw. lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

5. **Sollte ein Kochfeld springen oder einen anderen Schaden aufweisen, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromzufuhr!**

6. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie die folgenden Reinigungsarbeiten ausführen!

Richten Sie keinen Wasserstrahl auf das Gerät! Schütten Sie kein Wasser in das Innere oder in ein Bestandteil des Geräts.

Um Verbrennungsgefahr zu vermeiden, lassen Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten immer abkühlen!

7. Stromkabel austauschen: Modell 2113R: H07RN-F 3G 1.5 mm² .
Modell 2123R: H07RN-F 3G 2.5 mm² .

8. Das Gerät hat ein manuell aufladbares Sicherheitsthermostat, das das Gerät sofort ausschaltet, sobald eine Fehlfunktion des Temperaturkontrollsystems auftritt.