

SERVICE



MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG



2113R | 2123R
FOGÃO ELÉCTRICO
ELECTRIC COOKING TOP
KOCHPLATTEN

FOGÃO ELÉCTRICO 2113R - 2123R

1. Escolher convenientemente o local onde o aparelho vai funcionar.
 - a) Não se deve colocar o aparelho em locais junto de materiais combustíveis ou susceptíveis de deformação com o calor. Caso isto não seja possível, deve-se revestir o local com um material bom isolante térmico e não combustível.
 - b) Escolher um local o menos húmido possível.
 - c) **Remover todos os plásticos de protecção do aparelho antes de o ligar pela primeira vez.**

Este aparelho não está previsto para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento, excepto se puderem beneficiar, através de uma pessoa responsável pela sua segurança, de uma vigilância ou instruções previas relativas à utilização do aparelho.

Convém supervisionar as crianças para assegurar de que não brincam com o aparelho.

2. Ligar o aparelho à rede verificando se o circuito é compatível com a potência do aparelho. O quadro de alimentação deve ter uma protecção de 30mA e um disjuntor com 3mm de separação dos contactos.
 - a) Na parte posterior do aparelho existe um terminal marcado com o sinal  que permite a ligação equipotencial entre diversos aparelhos.

LIGAR SEMPRE A UMA TOMADA COM FIO TERRA E NÃO UTILIZAR ADAPTADORES TIPO T.

O MODELO 2123R DEVE SER LIGADO A UMA INSTALAÇÃO FIXA.

3. O aparelho possui um comutador com 6 pontos de regulação (1 a 6) que correspondem a 6 níveis de potência, a posição 6 corresponde à potência máxima.

Para ligar o aparelho rodar o comutador para a potência desejada, de imediato o sinalizador laranja acende, o que indica que a placa está em funcionamento.

É aconselhável a utilização de tachos e panelas de fundo plano com diâmetros superior a 180mm e inferiores a 320mm.

ATENÇÃO: a utilização de tachos ou panelas com diâmetro superior a 320 mm podem provocar o disparo do sistema de segurança do equipamento, desligando-o de imediato.

4. Durante o funcionamento não tocar com as mãos nas partes metálicas do aparelho, dado encontrarem-se a alta temperatura.
5. **ATENÇÃO:** caso surja alguma fissura no disco ou este parta, deve desligar de imediato o aparelho da alimentação.
6. Para efectuar a limpeza do aparelho deve utilizar um pano húmido com detergente apropriado (não abrasivo). Nunca utilizar jactos de água, nem derramar água fria sobre o disco com este ainda quente pois pode danificá-lo.
7. A substituição do cabo de alimentação deve ser feita por um cabo do tipo H07RN-F 3G 1,5mm² para os modelos com potência até 2000W, e do tipo H07RN-F 3G 2,5mm² para os restantes modelos.
8. O aparelho possui um termóstato de segurança com rearme manual que desliga todo o aparelho no caso de existir qualquer anomalia no seu funcionamento. Para efectuar o seu rearme é necessário retirar a blindagem do fundo do aparelho.

Esta operação só deve ser efectuada por um técnico devidamente credenciado.